

Armored Parts for VF-25S Messiah Valkyrie

Ozma Lee Custom

DX超合金対応 VF-25S メサイアバルキリー (オズマ・リー機) 用 アーマードパーツ (リニューアルVer.)

※本商品を使用する場合は、別売りの「DX超合金 VF-25S メサイアバルキリー (オズマ・リー機) リニューアルVer.」が必要です。旧Ver.の商品には対応しておりません。本書では別売りの商品と共に説明していますので、別売り商品の取扱説明書も合わせてご覧ください。
※取扱説明書(本書)の画像には、一部「DX超合金 VF-25F メサイアバルキリー (早乙女アルト機) リニューアルVer. (別売り)」を使用して説明しています。


セット内容

■ 取扱説明書(本書)	1枚	■ 腰部装甲	左右各1個	■ メインブスター	左右各1個
■ 尾部装甲 / シールド部装甲 / 胸部装甲	各1個	■ 脚部装甲	左右各1個	■ 反応弾	2個
■ 交換用胸部ハッチ	左右各1個	■ 腕装甲	2個	■ 脚部ジョイントパーツ	1個
■ 交換用胸部ミサイル	左右各1個	■ インテーク装甲	左右各1個	■ 支柱ジョイントA・B・C・D	各1個
■ 股部装甲A・B	各1個	■ マイクロミサイルポッド	左右各1個	■ パトロイド用股部サポートパーツ	1個


矢印一覧
 取り付けます。
 取り外します。
 可動します。

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考にに取り付けてください。
※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。


マイクロミサイルポッド



胸部装甲



腕装甲




シールド部装甲



※ハッチは開閉することができます。





※胸部ハッチと胸部ミサイルは交換することができます。




※胸部ミサイルは
画像の凸部を装甲
裏側から棒などで
押し取り外して
ください。




メインブスター / 尾部装甲





股部装甲



インテーク装甲 / 腰部装甲



脚部装甲



△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》


- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

※ガウォーク形態とファイター形態も同様にアーマードパーツを装備することができます。本体の各形態への変形は「DX超合金 VF-25S メサイアバルキリー(オズマ・リー機)リニューアルVer.(別売り)」の取扱説明書をご覧ください。

変形時の注意

※バトロイド形態 ↔ ガウォーク形態への変形の際は、「胸部装甲・肩部マイクロミサイルポッド・尾部装甲・インテーク部装甲(右/左)」を取り外すと変形操作がしやすくなります。
装着した状態で無理に変形をすると塗装部にキズがつく場合がありますので注意してください。

バトロイド形態のディスプレイ



※画像のように支柱ジョイントAを取り付けます。
※右脚を取り外した状態で説明しています。

※ディスプレイ用台座を使用の際は、「股部装甲B」を使用してください。

※股部装甲Bには支柱ジョイントAに対応したスリットが入っています。

真横からみた画像

「DX超合金 VF-25S メサイアバルキリー(オズマ・リー機)リニューアルVer.(別売り)」付属台座・アームA


※ディスプレイ用台座を使用しない場合、バトロイド用股部サポートパーツを使用して画像のように股部に取り付けることができます。同様に股部装甲Bを使用して取り付けます。

股部装甲B

バトロイド用股部サポートパーツ


※右脚を取り外した状態で説明しています。

ガウォーク形態のディスプレイ




※画像のように支柱ジョイントCを取り付けます。

※画像のように支柱ジョイントBを取り付けます。



ファイター形態のディスプレイ



ファイター変形時の注意

※主翼を脚部装甲にジョイントします。


※脚部装甲のハッチを画像のように斜め上方に持ち上げて開きます。ランディングギアを引き出すことができます。

脚部装甲のハッチ

※画像のように支柱ジョイントB-Dの凸部の形状に合わせて載せてください。

ガンボットの取り付け方

※メインブスターは取り外した状態で説明しています。



1

2

3

※両脚部の開きを抑えます。

※画像の位置にガンボットのグリップを取り付けます。ガンボットは両脚部で挟み込み、固定します。

取り付け位置

※画像のようにガンボットを取り付けます。